

## Montage / Demontage Aufschlagkappe



### Demontage Aufschlagkappe



2-3 Nasen pro Aufschlagkappe



Einen alten Schlitz-Schraubendreher mit der Spitze auf die „Nase“ der Aufschlagkappe setzen ...



... und mit einem Hammer eintreiben. Nach dem Eintreiben aller Nasen löst sich die Kappe von der Achse.

### Montage Aufschlagkappe



Die Aufschlagkappe gerade auf die Achse legen und mit einem Hammer aufschlagen.

Achtung! Bereits entfernte Kappen können nicht wieder verwendet werden!