

## Demontage Dreirad-Vorderrad

### Demontage Dreirad-Vorderrad



Auf der in Fahrtrichtung linken Seite des Dreirades befindet sich in der Gabel das so genannte Gleitlager (1).

Heben Sie die Spitze des Lages leicht an und drehen Sie dieses um ca. 270° (3/4 Umdrehung) im Uhrzeigersinn.

Nun das Lager auf der rechten Seite der Gabel in Richtung Rad aus der Gabel drücken. Die Nasen des Drehlagers befinden sich nun senkrecht zur Gabelöffnung und das Rad kann aus der Gabel gelöst werden.

